

AUSLEIHEN

Nach dem Öffnen der Box, die **beiden Schlüssel**, (bei Bedarf) Akku und Ladegerät entnehmen.



Schlüssel 1:
TRELOCK für das
Kettenschloss



Schlüssel 2:
AXA für den Akku



1. Kettenschloss mit Schlüssel 1 entsperren
2. Falls Akku noch nicht eingesetzt ist, Akku unter der Bank in der Transportbox **vorsichtig und ohne viel Kraftaufwand** einsetzen, siehe Rückseite

RÜCKGABE

Das MöTraBi wie abgebildet (Bild II) abstellen.

1. Mit Kettenschloss anhängen und mit Schlüssel 1 versperren
2. Akku unter der Bank in der Transportbox herausnehmen falls Ladestand unter 40% liegt.

Nach dem Öffnen der Box:

1. Akku und Ladegerät einlegen und wieder an die Steckdose links im Kasten anstecken
2. die beiden Schlüssel (1&2) links im Kasten aufhängen
3. Box zudrücken – Fertig!

AKKU EINSETZEN (KEIN SCHLÜSSEL NOTWENDIG)

1. Den Akku zuerst langsam und gerade in die vorgesehene Kontaktausnahme ansetzen.



2. Im Anschluss den restlichen Teil des Akkus gerade horizontal in die Front-Führung stecken und einrasten lassen.



3. Am Lenker links Powerknopf **länger** gedrückt halten

AKKU RAUSNEHMEN (MIT SCHLÜSSEL 2 AUFSPERREN)



Akku vorsichtig horizontal seitlich herausschwenken.

Kurzanleitungsvideo unter www.moedling.at/moetrabi